

Objet : Comment vérifier si la sonde est endommagée?**Modèles : NG**

IMPORTANT: La machine doit être déconnectée de l'alimentation électrique. En cas de remplacement, il est conseillé de prendre au préalable des photos de la manière dont l'élément à remplacer est installé/positionné, afin de faciliter sa remise en service par la suite.

- 1- Pour vérifier la sonde, nous avons besoin d'un testeur.



- 2- Positionnez le testeur correctement pour mesurer les ohms (Ω) et vérifiez que la sonde indique une valeur de 10k à une température ambiante de 25 °C.

Si le résultat est inférieur à 10k, remplacez la sonde.

