

Objet : Comment régler un thermostat de stockage ?**Modèles: NG**

IMPORTANT: Déconnecter la machine de l'alimentation électrique. En cas de remplacement, il est conseillé de prendre au préalable des photos de la manière dont l'élément à remplacer est installé/positionné, afin de faciliter sa remise en service.

1-. Le thermostat de stockage est situé à l'avant de la machine. Pour y accéder, il faut retirer la grille de ventilation.



2-. Les thermostats peuvent être réglés de la position 1 (température la plus élevée : 11 °C) à la position 7 (température la plus basse : 4 °C).



3-. Par défaut, les machines quittent l'usine réglées sur la position 5,5.

