

CÓMO IDENTIFICAR SI UN TERMOSTATO ESTÁ BIEN

Si la pestaña que tiene en la base el termostato está arriba, éste no ha perdido el gas y funciona adecuadamente. Sin embargo, si la pestaña está bajada, quiere decir que ha perdido el gas y, por lo tanto, no funcionará correctamente.

En la siguiente foto el termostato NO está bien, ya que tiene la pestaña ABAJO.



En la siguiente foto el termostato SÍ está bien, ya que tiene la pestaña ARRIBA.

