

Objet : Comment vérifier l'état du pressostat de sécurité ?

Modèles : NG

IMPORTANT: La machine doit être déconnectée de l'alimentation électrique. En cas de remplacement, il est conseillé de prendre au préalable des photos de la manière dont l'élément à remplacer est installé/positionné, afin de faciliter sa remise en service.

1- Pour vérifier l'état du pressostat de sécurité, il est nécessaire de mesurer la continuité à l'aide d'un testeur sur les bornes du pressostat.



2- Vérifiez la continuité aux bornes du pressostat.



3- Assurez-vous, à l'aide du testeur, qu'il y a bien continuité dans le pressostat.



4- Il est important de vérifier les plages de fonctionnement des pressostats.

Le pressostat de sécurité s'ouvre à 25 bars de pression et se ferme à 20 bars.

