

## Objet: Comment ajuster/vérifier le bon fonctionnement du capteur de rideau ?

### Modèles : NG

**IMPORTANT:** Déconnecter la machine de l'alimentation électrique. En cas de remplacement, il est conseillé de prendre des photos au préalable de la manière dont l'élément à remplacer est installé/positionné, afin de faciliter sa remise en service.

1- Une fois la partie avant de la machine démontée, nous accédons à l'intérieur de celle-ci.



2- Comme indiqué sur la photo ci-dessous, le capteur est situé sur le côté droit.



3- La configuration à respecter est fixe : une distance de 6 mm entre le capteur et l'évaporateur.



4- Remettre le bac en place, en commençant par l'accroche gauche, puis l'autre. Vérifier le bon fonctionnement.



5- Vérifier que tout est correctement positionné.

