


**Object : Remplacement de la carte électronique ?****Modèles : NG**

**IMPORTANT:** Déconnecter la machine de l'alimentation électrique. En cas de remplacement, il est conseillé de prendre au préalable des photos de la manière dont l'élément à remplacer est installé/positionné, afin de faciliter sa remise en service par la suite.

1- Retirer la grille/panneau avant. Retirer le couvercle du coffret électrique pour accéder entièrement à la carte.



2-. Déconnecter le câblage, retirer la carte en appuyant sur les rivets qui la maintiennent en place, puis installer la nouvelle carte en rebranchant le câblage.



**REMARQUE :** Il est recommandé de prendre des photos des connexions afin de pouvoir les rebrancher correctement une fois la nouvelle carte installée.