

## COMMENT VÉRIFIER SI LA PANNE DE LA MACHINE PROVIENT DU THERMOSTAT DE STOCKAGE

Si l'afficheur de la machine indique qu'elle est pleine alors que le bac est vide, il faut vérifier le thermostat de stockage.




Photo : cette icône allumée indique un remplissage du stock

1. Faire un pontage du thermostat et vérifier si la machine fonctionne. Si elle fonctionne, il est conseillé de vérifier la continuité du thermostat.
2. Pontage du thermostat de stockage (jumper) pour pas qu'il ne fonctionne pas, puis mettre la machine en marche




Photo : thermostat de stockage fastons

Pour cela, retirez les fastons et reliez-les entre eux à l'aide de la pièce montrée sur l'image suivante.



3. Si la machine fonctionne sans le thermostat, il faut demander le remplacement de cette pièce – code 31758




Photo: Thermostat de stock (Code 31758)

Si vous avez des questions, veuillez écrire à [service@itv.es](mailto:service@itv.es) ou appeler le +34 96 166 76 39.