



(1)SÓLO EN LA IQ550

(1)ONLY IN IQ550

- Tem.—Temporizador a la conexion
- C. —Contactor
- c<sub>1</sub> —Contacto (Motorreductor)
- c<sub>2</sub> —Contacto (Compresor)
- c<sub>3</sub> —Contacto autoalimentacion
- Dis. —Disyuntor (Motorreductor)
- Pv. —Presostato ventilador (solo cond.por aire)
- V. —Ventilador
- S. —Compresor
- Ip. —Interrupor de paro—marcha
- St. —Paro por llenado
- lw. —Micro boya falta de agua
- Pw. —Presostato de agua (IQ 400–550)
- Ps. —Presostato de seguridad
- R. —Motoreductor
- Pt. —Protector térmico motor

- Tem.—Start timer
- C. —Contactor
- c<sub>1</sub> —contact (gearmotor)
- c<sub>2</sub> —Contact (Compressor)
- c<sub>3</sub> —Feedback contact
- Dis. —Circuit Breaker (motorgear)
- Pv. —Fan pressure switch (only air cooled models)
- V. —Fan
- S. —Compressor
- Ip. —On/off switch
- St. —Full storage bin stop
- lw. —Water low level float switch
- Pw. —Water Pressure switch (IQ 400–550)
- Ps. —High pressure switch
- R. —Gearmotor
- Pt. —Motor thermal protection