

## INSTALACION DOSIFICADOR DE SAL EN MAQUINA DE HIELO SCALA

1. Desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
2. Conectar el tubo de descarga del dosificador de sal y meter dentro del tanque de agua de la unidad.
3. Conectar el tubo de aspiración junto con el filtro al final del mismo, y meter dentro del depósito de salmuera.
4. Conectar la bomba dosificadora en paralelo con la válvula de expansión de líquido, se conecta a los bornes 6 y 7 del regletero cuadro eléctrico.
5. Conectar la alimentación eléctrica de la máquina.
6. Conectar la bomba dosificadora.

## LLENADO DEPOSITO SALMUERA

1. El depósito de sal debe de llevar un 3% de sal. En el depósito estándar de 20 litros eso supone 600 gramos de sal. Se puede usar sal común. La sal debe estar bien diluida.
2. El depósito de sal no puede estar muy por debajo de la bomba, para evitar problemas de aspiración, es indicado dejar el depósito al mismo nivel que la bomba.

