

Objet : Instructions pour la bonne installation de la sonde (Tube dans lequel elle est placée et méthode de fixation)

Modèles : NG

IMPORTANT: La machine doit être déconnectée de l'alimentation électrique. En cas de remplacement, il est conseillé de prendre des photos au préalable de la manière dont l'élément à remplacer est installé/positionné, afin de faciliter sa remise en service.

1- Le câblage de la sonde doit être acheminé vers l'arrière de la machine. Enroulez-le et utilisez des colliers pour une fixation correcte, en laissant plusieurs centimètres supplémentaires afin de pouvoir l'ajuster à l'extrémité de l'évaporateur, comme indiqué sur la photo ci-dessous.



2- Installez la sonde dans le dernier tube de l'évaporateur, comme montré sur la photo.

La sonde doit être en contact à 100 % avec le tube de l'évaporateur.

